



■ロビーチェアー (背なし)

RC1363F-□ ¥207,300♦ 外寸法/W1540×D598×H380 張地:布張り 質量:22kg

RC1363-□ ¥202,800♦ 外寸法/W1540×D598×H380 張地:ビニールレザー張り 質量:22kg



■ロビーチェアー (背なし・テーブル付)

RC1363TF-□ ¥207,300♦

外寸法/W1540×D598×H380 張地:布張り 質量:24kg

RC1363T-□ ¥204,300♦

外寸法/W1540×D598×H380 張地:ビニールレザー張り 質量:24kg

-1540 -500-|20 −500 20 -500 RC1364F-□ RC1363-□ RC1364-□ 1540 -2060 500 + 490 + -500 + 490 -RC1363TF□ RC1364TF-□ RC1363T-□ RC1364T-□



■ロビーチェアー (背なし)

RC1364F-□ ¥236,200♦

外寸法/W2060×D598×H380 張地:布張り 質量:27.5kg

RC1364-□ ¥230,300♦

外寸法/W2060×D598×H380 張地:ビニールレザー張り 質量: 27.5kg



■ロビーチェアー (背なし・テーブル付)

RC1364TF-□ ¥236,200♦

外寸法/W2060×D598×H380 張地:布張り 質量:30kg

RC1364T-□ ¥231,800 ◇ 外寸法/W2060×D598×H380 張地:ビニールレザー張り 質量:30kg



